

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips AVENT!

Acest lucru – combinația gatitului pe aburi și blender este deosebit de potrivita pentru pregătirea unor cantități mici de alimente pentru copii. Aparatul combina gătirea pe aburi și blenderul sprijinind toți părinții în pregătirea meselor proaspete pentru copiii lor

Descriere generala (Fig. 1)

A-Capac cu orificiu de aburi:

B- Valva

C- Sita

D- Lama

E- Borcan cu suport unitate de lama

F- Priza de abur pe unitatea cu motor

G- Zona de blocare pentru mâner

H- Deschiderea zonei de umplere a rezervorului de apă

I- Unitatea motorului

J- Ledul ce semnalizeaza functia de gatire cu aburi

K- Buton de comandă

L- Partea de jos a aparatului cu cablul de alimentare

M- Cupa masurare

N- Spatula

Important

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru referință în viitor.

ATENȚIE!

- Nu introduceți blocul motor în apă sau în orice alt lichid, nici nu îl clătiți sub robinet.

Avertisment

- Verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii locale înainte de a conecta aparatul.
 - Nu folosiți aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau aparatul este deteriorat.
 - În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de către un centru de service autorizat Philips sau de persoane calificate, în scopul de a evita un pericol.
 - Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități reduse fizice, senzoriale sau mentale, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost instruite, sub supraveghere cu privire la instrucțiunile cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
 - Copiii trebuie supravegheați, asigurați-vă că aceștia nu se joacă cu aparatul. – **NU** Păstrați aparatul la îndemâna copiilor.!
 - Nu atingeți lamele, mai ales atunci când aparatul este conectat. Lamele sunt foarte ascuțite.!
 - Dacă lamele se blochează, deconectați aparatul înainte de a îndepărta ingredientele care blochează lamele.
 - Aparatul devine foarte fierbinte în timpul gătirii cu abur și poate provoca arsuri la atingere. Ridicați borcanul numai de mâner.
 - Feriți-vă de aburul cald care vine din vas în timpul gătirii la abur și, atunci când scoateți capacul acestuia
 - Feriți-vă de aburul cald care vine din deschiderea de umplere a rezervorului de apă atunci când deschideți capacul sau.
 - Atunci când procesul gătirii la abur este terminat, aburul fierbinte continuă să iasă de la orificiul de evacuare a aburului. Fiți atenți atunci când ridicați vasul de pe blocul motor. În cazul în care aparatul este utilizat în mod necorespunzător, aburul fierbinte ar putea veni din deschiderea de umplere.
- Consultați capitolul "Depanare" în scopul evitării sau pentru a rezolva acest lucru.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat.

ATENȚIE

- Nu așezați aparatul pe sau lângă un sistem de operare sau soba încă fierbinte sau aragaz
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l asambla sau dezasambla (oricare dintre părți) și înainte de a-l curăța.
- Nu sterilizați borcanul sau orice altă parte a aparatului într-un sterilizator sau într-un cuptor cu microunde. Părțile metalice ale mânerului vasului și unitatea lamei nu sunt adecvate pentru această operațiune
- Acest aparat este destinat numai utilizării casnice. Dacă aparatul este utilizat în mod abuziv sau în scopuri profesionale sau semi-profesionale sau dacă nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare, garanția devine nulă și Philips refuză orice responsabilitate pentru daunele cauzate
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, orizontală și la nivel.
- Asigurați-vă că este suficient de liber spațiul din jurul acestuia pentru a preveni deteriorarea de exemplu, a dulapurilor sau a altor obiecte (aparatul emite abur fierbinte în timpul utilizării)
- Nu folosiți aparatul dacă a căzut sau este deteriorat în vreun fel.
- Adresați-vă la un centru de service autorizat Philips pentru reparații.
- Nu folosiți funcția de aburi fără apă.
- Asigurați-vă că nu umpleți rezervorul de apă (max. 200 ml) peste limita. Nu depășiți valoarea maximă a nivelului indicat pe cupa de măsurare
- Când ingredientele sunt la abur, asigurați-vă că nu umpleți borcanul până depășiți nivelul maxim sau ca marginea lamei unității verde nu este acoperită cu alimente (Fig. 2).
- Când se amestecă lichide, asigurați-vă că nu depășesc nivelul maxim indicat pe pahar (450ml).
- Nu ridicați și mutați aparatul în timp ce acesta funcționează.
- Nu introduceți nici un obiect și deschideți unitatea în timp ce aceasta funcționează.
- Nu reumpleți rezervorul de apă în timpul procesului de aburire
- Asigurați-vă întotdeauna că capacul a fost răcit după utilizarea funcției de gătit la abur înainte de a deschide o pentru a adăuga mai multe

ingrediente pentru amestecare, dacă este necesar.

- Nu conectați acest aparat la un timer sau sistem de control de la distanță, în scopul de a evitării unei situații periculoase.
- Verificați întotdeauna temperatura alimentelor pentru copii pe partea din spate a mâinii înainte de a vă hrăni copilul.
- Verificați întotdeauna consistența alimentelor pentru copii. Asigurați-vă că nu sunt bucăți în mancarea destinată lor
- Atunci când procesul de abur (max. 20 de minute) este terminat, nu utilizați aburul sau nu reîncălziți alimentele pentru copii din nou.
- Utilizați numai spatula furnizată de a lua produse alimentare din borcan.
- Îndepărtarea depunerilor de calcar regulată previne deteriorarea aparatului.

Sistem de siguranță

Aparatul este echipat cu un sistem de blocare de siguranță incorporată. Aparatul funcționează numai dacă ați asamblat corect toate piesele de pe blocul motor. În cazul în care toate piesele sunt asamblate corect, built-in de blocare de siguranță va fi deblocat.

Aparatul este, de asemenea, echipat cu protecție la supraîncălzire. Supraîncălzirea ar putea apărea în cazul în care timpul dintre două procese de aburire este prea scurt, în cazul în care funcția de amestecare este utilizată prea mult timp sau dacă sunt ingredientele prea multe în borcan.

Dacă supraîncălzirea s-a produs și aparatul nu porneste, setați butonul de control la 0 și lăsați aparatul să se răcească timp de câteva minute. După aceasta, puteți utiliza aparatul din nou.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual

utilizare, aparatul este sigur de utilizat, pe baza dovezilor științifice disponibile în prezent

Înainte de prima utilizare

- 1 Scoateți toate materialele de ambalare de la aparat.
- 2 Curățați toate componentele, cu excepția unității motorului (a se vedea "Curățare și întreținere").

Utilizarea aparatului

Întotdeauna verificați temperatura alimentelor pentru copii pe partea din spate a mâinii înainte de a vă hrăni copilul.

Întotdeauna asigurați-vă că capacul a fost răcit după abur înainte de a deschide o pentru a adăuga mai multe ingrediente pentru amestecare, dacă este necesar. Nu depășiți nivelul maxim indicat pe borcan.

Goliți rezervorul de apă înainte de a vă umple din nou pentru a începe un nou proces de abur.

Întotdeauna asigurați-vă că marginea de sus a unității lama verde nu este acoperită cu alimente, atunci când începe gătirea cu abur.

Nu depășiți nivelul maxim indicat pe borcan (450ml), atunci când se amesteca lichide.

Acest aparat este destinat pentru gătirea ingrediente proaspete, solide și apoi amestecarea lor pentru a obține pireuri pentru copii.

Vezi broșura reteta pentru câteva exemple.

În mod normal, se recomandă gătirea la abur a alimentelor și apoi terciuirea lor.

Cu toate acestea, puteți utiliza, de asemenea, aparatul de abur sau de amestecare numai blenderul.

Când utilizați aparatul de amestecare numai, săriti peste secțiunile "Umplerea rezervorului de apă" și "aburire" și urmați instrucțiunile numai din secțiunea "Blending" .

După amestecare, nu puneti la aburi alimentele de deja amestecate.

Nu gatiti la abur același lot de ingrediente pentru mai mult de 20 de minute sau mai mult decât o dată.

Nu este destinat pentru:

- dezghetarea alimentelor
 - gatirea alimentelor congelate
 - gatirea alimentelor deja amestecate (maruntite)
 - gatirea acelorasi ingrediente pentru mai mult de 20 de minute
 - Orez gătit și paste
 - Ingrediente maruntite deja
- Încălzire lichidelor, de exemplu, supă sau apă
- Păstrarea alimentelor calde pentru mai multe ore
 - Reîncălzirea alimentelor

Umplerea rezervorului de apă

1 Umpleți cana de măsurare cu apă până la nivelul necesar (Fig.3). Cupa de măsurare arată ml și de timp corespunzătoare abur în câteva minute. Vezi broșura reteta separat pentru cantitățile recomandate de rețete.

Notă: Nu depășiți nivelul maxim indicat pe cupa de măsurare(200ml), pentru a vă asigura că nu umpleți rezervorul de apă.

Notă: Vă sfătuim să nu utilizați apă minerală, ca și mineralele conținute în acest tip de scară cauza apei pentru a construi în interiorul rezervorului de apă.

2 Se toarnă apă în deschiderea de umplere și închideți capacul (Fig4)

Notă: Nu pune nimic altceva decât apă în rezervorul de apă.

Gătirea cu abur

În cazul în care anumite legume și fructe sunt ușor aburite, acestea sunt perfecte pentru copii, care încep să mănânce alimente solide. Abur este cea mai sanatoasă modalitate de preparare a hranei, ca aliment își păstrează o mulțime de vitamine și alte elemente nutritive sanatoase.

Notă: Puteți găsi rețete, precum și ori de gătit necesare pentru aceste rețete din carte de bucate separat. Rețineți că rețetele sunt legate de vârsta copilului.

Notă: Nu înghețați ingrediente de abur, deoarece aparatul nu se poate încălzi până alimentele congelate la temperatura necesară pentru abur. Întotdeauna decongelează ingredientele solide înainte de a le aburi în acest aparat. Se agită pe orice apă în exces din ingrediente decongelate înainte de a le pune în borcan.

1 Puneți unitatea pe lama titularului unității de lama în borcan (fig. 5).

2 Tăiați ingredientele solide în bucăți mici (cuburi, nu mai mare de 2-3cm), înainte de a le pune în borcan.

Notă: Nu procesa o cantitate mare de ingrediente solide în același timp. Procesă aceste ingrediente într-o serie de loturi mici în loc.

3 Puneți ingredientele în borcan. (Fig. 6)

Notă: Nu depășiți marginea de sus a unității lama verde.

Notă: Nu puneți niciodată apă sau orice alt lichid în borcan pentru abur, pentru a evita deteriorarea aparatului.

4 Puneți supapa de la capacul vasului (fig. 7).

Notă: Asigurați-vă că robinetul este fixat în capac.

5 Puneți sita în capacul borcanului ("click") (fig. 8).

6 Așezați capacul pe vas și rotiți-l sensul acelor de ceasornic pentru a remedia problema. Proiecțiile mici de pe capac trebuie să alunece în canelurile din borcan. Asigurați-vă că proiecția mare a capacului este plasat exact pe mânerul vasului (fig. 9).

7 borcan cu capul în jos pe blocul motor, adică cu capacul în jos. Asigurați-vă că mânerul este pe partea dreaptă (fig. 10).

Notă: Aparatul nu începe abur dacă borcanul și mânerul nu sunt în poziția corectă.

8 Rotiți butonul de control în poziția abur.

„Luminile de aburire aprinde portocaliu pentru a indica faptul că aparatul este abur (fig. 11).

Abur fierbinte sau apa caldă ar putea arde degetele. Nu atingeți și nu permiteți copiilor să atingă părțile fierbinți și de abur, deoarece acest lucru poate provoca arsuri (fig. 12).

„ Timp abur depinde de cantitatea de apă care le-ați pus în rezervorul de apă. Vezi tabelul de la "ingrediente și ori de aburire" Capitolul și carte de bucate.„ Atunci când procesul de abur este terminat, aparatul produce un sunet zumzet și abur lumina se stinge.

9 Setati butonul de control în poziția oprit. Așteptați 2 minute, până când aburul nu mai iese din priza de abur, pentru a evita opărire cu abur fierbinte. (Fig. 13)

Dacă doriți pentru a servi alimente pentru copii aburit, fără amestecul acesta, testarea produselor alimentare de pe spatele de mana pentru a vă asigura că este la o temperatură de siguranță pentru copilul tau.

Notă: Dacă doriți să abur un alt lot de ingrediente, lăsați aparatul să se răcească timp de 10 minute înainte de a începe din nou abur.

10 Dacă doriți să continuați cu amestecul de alimente aburit, urmați instrucțiunile din secțiunea "Amestecul de după aburi" de mai jos.

11 În condiții normale, nu rămâne în urmă de apă în rezervorul de apă după abur.

Cu toate acestea, în unele situații (de exemplu, în cazul de scarăconstrui-up în interiorul rezervorului de apă, întrerupereaprosesului de abur sau de utilizare neintenționat), unele de apă ar putea rămâne în urmă în rezervorul de apă. În acest caz, golițerezervorul de apă complet după utilizare, pentru a evita dezvoltarea bacteriilor. Să se dizolve crusta rezervorul de apă, a se vedea "Curățare și întreținere" capitol.

Maruntirea după gatitul la abur

Prindeți borcanul și ridicați vasul de pe blocul motor. Rotiți vasul și se agită în jurul axului, astfel încât produsele alimentare să cadă pe unitatea de lama (fig. 14).

Atentie, Suprafața capacului , partea de jos și exteriorul al vasului sunt fierbinți (Fig. 15).

2 Dacă este necesar, scoateți capacul și se adaugă ingredientesuplimentare pentru amestecare (de exemplu, apă sau ulei).

Întotdeauna asigurați-vă că capacul a fost răcit după abur înainte de a deschide o pentru a adăuga mai multe ingrediente (să nu depășească nivelul maxim indicație), sau pentru a îndepărta apa rămasă de la rezervorul de apă.

După ce ați pus lichide în borcan, niciodată nu a pus borcanul în poziția de abur.

Puneți vasul în poziție verticală pe blocul motor, adică în sus cucapac. Asigurați-vă că mânerul este pe partea dreaptă și poziționat între cele două culmi ale zonei de blocare (fig. 16). Rotiți butonul de control în poziția de amestecare. Țineți butonul în această poziție până la produse alimentare este bine amestecat (fig. 17).

Nu lăsați amestecul aparatul pentru mai mult de 30 de secunde, la un moment dat. Dacă nu ați terminat de amestecare, după 30 de secunde, opriți aparatul și așteptați câteva secunde înainte de a continua. Dacă aparatul devine fierbinte, se lasa sa se răcească timp de câteva minute înainte de a continua.

Notă: În cazul în care ingredientele se lipesc de peretele din borcan, opriți aparatul și slăbiți-le cu o spatulă sau pentru a adăuga un lichid.

Notă: Asigurați-vă că mâncarea pentru bebeluși amestecat are dreptul de consistenta (de exemplu, nu noduli), înainte de a servi. Notă: În cazul în alimente pentru copii este încă prea solidă adăuga un lichid (de exemplu, apă), până la alimente pentru copii este moale și netedă.

5 Când ați terminat de amestecare, pur și simplu eliberați butonul de control. (Fig. 18), Butonul revine automat la poziția oprit.

6 Scoateți alimente amestecate de la borcan. Dacă este necesar, folosiți o spatulă.

Asigurați-vă că mâncarea pentru bebeluși este, la o temperatură de siguranță pentru copilul tau.

7 Scoateți aparatul din priză.

8 În condiții normale, nu rămâne în urmă de apă în rezervorul de apă după abur. Cu toate acestea, în unele situații (de exemplu, în cazul de scară construit-up în interiorul rezervorului de apă, întreruperea procesului de abur sau de utilizare neintenționat), unele de apă ar putea rămâne în urmă în rezervorul de apă.

În acest caz, goliți rezervorul de apă complet după utilizare, pentru a evita dezvoltarea bacteriilor. Să se dizolve crusta rezervorul de apă, a se vedea "Curățare și întreținere" .

Amestecarea fără abur

Aparatul este destinat pentru:

- Pasarea

ingredientelor fierte și preparate alimentare pentru copii - amestecarea lichidelor și fructe pentru băuturi pentru copii

Aparatul nu este destinat pentru tocarea ingrediente dure, cum ar fi cuburi de gheață și cuburi de zahăr.

După ce ați pus lichide în borcan, niciodată nu a pus borcanul în poziția de abur.

Notă: Când se amesteca lichide, asigurați-vă că nu se umple vasul peste indicarea nivelului maxim pe borcan.

Notă: Nu copilați alimentare cu abur după ce l-au amestecat.

1 Puneți unitatea pe lama titularului unității de lama în borcan (fig. 5).

2 Tăiați ingredientele solide în bucăți mici (cuburi, nu mai mare de 2-3cm), înainte de a le pune în borcan.

Sfat: Nu a procesa o cantitate mare de ingrediente solide în același timp. Procesa aceste ingrediente într-o serie de loturi mici în loc.

3 Puneți ingredientele în borcan. (Fig. 6)

Notă: Nu depășiți marginea de sus a unității lama verde.

4 Puneți supapa de la capacul vasului (fig. 7).

Notă: Asigurați-vă că robinetul este fixat în capac.

5 Puneți sita în capacul borcanului ("click") (fig. 8).

6 Așezați capacul pe vas și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a remedia problema. Proiecțiile mici de pe capac trebuie să aluneca în canelurile din borcan.

Asigurați-vă că proiecția mare a capacului este plasată exact pe mânerul de borcan. (Fig. 9)

7 Așezați vasul în poziție verticală pe blocul motor, adică în sus cu capac. Asigurați-vă că mânerul este pe partea dreaptă și poziționat între cele două culmi ale zonei de blocare (fig. 16).

8 Rotiți butonul de control în poziția de amestecare. Țineți butonul în această poziție atât timp cât aveți nevoie, dar nu pentru mai mult de 30 de secunde (fig. 17).

Notă: În cazul în care ingredientele se lipesc de peretele din borcan, opriți aparatul și slăbiți-le cu o spatulă sau pentru a adăuga un lichid. Nu depășiți nivelul maxim de indicarea pe borcan.

Notă: Asigurați-vă că mâncarea pentru bebeluși are de consistență potrivită (de exemplu, nu are bucăți), înainte de a o servi.

Notă: În cazul în care alimentele pentru copii sunt încă prea solide se adaugă un lichid (de exemplu, apă), până când mâncarea pentru copii este moale și netedă. Nu depășiți nivelul maxim de indicare pe borcan.

Notă: Nu utilizați alimentele cu abur după ce le-au amestecat.

Nu lăsați amestecul în aparatul pentru mai mult de 30 de secunde, la un moment dat. Dacă nu ați terminat de amestecare, după 30 de secunde, opriți aparatul și așteptați câteva secunde înainte de a continua. În cazul în care blocul motor devine fierbinte, se lasă să se răcească timp de câteva minute înainte de a continua.

Asigurați-vă că mâncarea pentru bebeluși este, la o temperatură de siguranță pentru copilul tău.

9 Când ați terminat de amestecare, pur și simplu eliberați butonul de control. (Fig. 18)

„ Butonul revine automat la poziția oprit.

10 Scoateți alimentele amestecate de la borcan. Dacă este necesar, folosiți o spatulă. Asigurați-vă că mâncarea pentru bebeluși este, la o temperatură de siguranță pentru copilul tău.

11 Deconectați aparatul.

Timp de gatire a alimentelor*

fructe

mar 5 min

portocala 10 min

piersica 10 min

para 5 min

Ananas 15 min

prune 10 min

Legume

Sparanghel 10 min

Broccoli 20 min

Morcov 15 min

Conopida 15 min

Țelină 15 min

Dovlecei 15 min

Fenicul 15 min

Fasolea 20 min

Praz 15 min

Ceapa 15 min

Mazăre 20 min

Pepper 15 min
Cartof 20 min
Dovleac 15 min
Spanac 15 min
Sfecla 15 min
Cartofi dulci 15 min
Rosi 15 min
Carne de pui, carne de vită, miel, porc, etc 20 min
Somon de pește, unic, cod, pastrav, etc 15 min

* Toate produsele alimentare trebuie să fie tăiate în cuburi mici, nu mai mare de 2-3cm.

Curățare și întreținere

Curățați aparatul după fiecare utilizare. Nu introduceți unitatea motor în apă. Nu folosiți niciodată înălbitor sau chimice de sterilizare de soluții /tablete în aparat.

Nu folosiți niciodată bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivisau lichide agresive cum ar fi benzina, acetona sau alcool pentru a curăța aparatul

1 Scoateți aparatul și scoateți vasul de pe blocul motor (fig. 19).

2 Scoateți capacul de la borcan și întoarceți capacul cu susul în jos (fig. 20).

3 Scoateți sita și supapa de la capac. (Fig. 21)

4 Scoateți unitatea de lama de la borcan (fig. 22).

5 Curățați unitatea de lama sub robinet bine, imediat după utilizare. Asigurați-vă că, de asemenea, clătiți interiorul tubului de unitatea cuitului (fig. 23).

Manevrați unitatea de lama foarte atent. Marginile de tăiere sunt foarte ascuțite.

Notă: Dacă doriți să curățați unitatea de lama mai bine, puteți plasa, de asemenea, că în mașina de spălat vase, după ce l-ați clătit.

6 Curățați celelalte părți care au venit în contact cu produsele alimentare, în apă fierbinte cu un lichid de spălare-up imediat după utilizare.

Notă: Toate componentele, cu excepția blocului motor, pot fi, de asemenea, curățate în mașina de spălat vase.

7 Dacă este necesar, curățați unitatea de motor cu o cârpă umedă.

8 Verificați dacă orice particule alimentare au intrat în rezervorul de apă. Puteți face acest lucru prin căutarea în deschiderea de umplere pentru a vedea dacă există orice particule alimentare în ea sau de a verifica dacă apa

are o culoare neobișnuită și de miros, dacă rezervorul de apă produce un miros neplăcut sau de ars.

Dacă acesta este cazul, curățați rezervorul de apă (a se vedea secțiunea "Îndepărtarea rezervorului de apă" în acest capitol). 9 lăsați capacul de umplere de deschidere deschis pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor.

Detartrarea rezervorului de apă

În cazul în care particulele de alimente în rezervorul de apă, acestea pot lua rămas la elementul de încălzire în rezervorul de apă în timpul proceselor de următoarele aburire. Aceste particule nu pot fi îndepărtate prin clătire doar rezervorul de apă.

În plus, trebuie să curățați aparatul de piatră la fiecare patru săptămâni pentru a se asigura că va continua să funcționeze 100% eficient. Pentru a reduce la scară a construi-up, este util să se folosească de pre-fierte sau apă filtrată în aparat.

Pentru a elimina particulele de alimente în interiorul rezervorului de apă și să se dizolve crusta aparatul, urmați instrucțiunile de detartrare de mai jos.

1 Asigurați-vă că aparatul este oprit.

2 Adăugați un pliculeț de acid citric (10g) la 200 ml de apă caldă.

Notă: Puteți folosi, de asemenea, o soluție de apă 150ml și 50 ml oțet alb (acid acetic 8%).

3 Umpleți rezervorul de apă cu soluție de acid citric (sau oțet) și apă.

4 Închideți capacul de umplere de deschidere.

5 Așezați vasul gol (fără alimente în interiorul lui) , complet asamblate cu lama și pe capac ,unitatea cu motor în poziția de abur (de exemplu, cu capacul îndreptat în jos).

6 Rotiți butonul de control în poziția abur.

7 opriți de aburire aprindă lumini aparatul după 5-6 minute până portocaliu de abur indică faptul că aparatul și scoateți-l.

8 Se toarnă soluția utilizată de acid citric (sau oțet), și apa din rezervorul de apă. (Fig. 24)

9 Clătiți rezervorul de apă și borcanul bine cu apă proaspătă de mai multe ori.

10 Umpleți rezervorul cu apă 200ml și lăsați aparatul a finaliza un proces de abur de 20 de minute, cu vasul gol înainte de a utiliza aparatul cu alimente din nou.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Alimentele nu sunt incalzite complet	Bucatile sunt prea mari sau sunt prea multe , sau nu au fost gatite suficient	Taiati in cubulete mici 2- 3 cm , scadeti cantitatea de alimente supusa gatirii si selectati un timp mai mare de gatire – 2o min
Nu se produce abur	Nu ati pus apa in unitate Nu ati pus borcanul la locul potrivit	Opriti aparatul si puneti cantitatea necesara de apa Puneti borcanul in pozitia corecta
Gatitul la abur se produce prea mult sau nu functioneaza	Nu este suficienta apa	
Aburul iese din aparat	Unitatea nu este inchisa corect Gaura de evacuare a aburului este blocata	Inchideti unitatea corect – click Curatati aparatul corespunzator
Ledul pentru gatire ramane aprins	Ati lasat borcanul pe unitate mai mult de 10 minute fara sa opriti aparatul	Opriti aparatul in 10 minute de la incheierea ciclului de gatit
Lama sau motorul sunt blocate	Sunt prea multe alimente in borcan	Nu puneti prea multe alimete in unitate, nu acoperiti marginea verde a lamei blenderului
Aparatul lasa un miros neplacut la primele utilizari	Este normal	Daca si dupa primele utilizari acest lucru continua , verificati calitatea apei pusa in rezervor
Aparatul lasa un miros neplacut (si dupa primele utilizari)	Puneti prea multa mancare in borcan sau tocati prea mult	Nu lsati la maruntit mai mult de 30 de secunde
Se scurge lichid din borcan	Nu ati ansamblat corect sau este prea mare cantitatea	
Blenderul face zgomot prea mare	Sita nu este atasata sau nu este ansamblata corect	Remediati pozitia sitei
Apa din rezervor are o culoare neobisnuita sau intra in borcan in timpul gatirii	Au ajuns particule de alimente in tancu de apa	Curatati tancul de apa si asigurati-va ca nu depasiti 200 ml de apa in tanc. Nu supraincarcati borcanul cu alimente. Nu utilizati functia de abur mai mult de 20 de minute. Asigurati-va ca valva este la locul ei.
Un miros de ars iese din tancul de apa	Au intrat in tanc particule de mancare	Curatati tancul de apa si asigurati-va ca nu depasiti 200 ml de apa in tanc. Nu

		supraincarcati borcanul cu alimente. Nu utilizati functia de abur mai mult de 20 de minute.
Sunt puncte negre in mancarea copilului sau apa din borcan are culoare neobisnuita	Au intrat in tanc particule de mancare	Curatati tancul de apa si asigurati-va ca nu depasiti 200 ml de apa in tanc. Nu supraincarcati borcanul cu alimente. Nu utilizati functia de abur mai mult de 20 de minute. Asigurati-va ca valva este la locul ei.

Specificații tehnice

- Tensiune / Putere: vezi plăcuța de pe partea de jos a aparatului.
- Capacitatea maximă a rezervorului de apă: 200ml.
- Capacitate maxima de borcan, ingrediente solide: 800ml.
- Capacitate maxima de borcan, lichide: 450ml.
- Temperatura de utilizare: 10 ° C la 40 ° C

Protecție: temperatură controlată si sistem de încălzire și de blocare de siguranță.