



### INCALZITOR MULTIFUNCTIONAL „SNOWBEAR”

Incalzeste hrana pentru copilul tau, în orice moment și oriunde!

Încălzire oriunde , in casa și in mașina (240 V sau 12 V)

Funcția de sterilizare

Pentru toate tipurile de sticle

Încălzește rapid biberonul sau borcanul cu mancare

Vă permite să se încălzească 200ml de lapte de la 5 la 40 grade celsius în mai puțin de 5 minute!

Trepte de temperatură reglabila - lapte sau alimente

Practic - un lift (lift) pentru a elimina recipiente mici (de exemplu, borcane de substante nutritive).

Acest produs are certificatele necesare în conformitate cu polonez și Europrjskimi standarde de calitate CE, Rosh

Pachetul include:

Încălzitor cu funcția de sterilizare

Recipient suplimentar cu capac

Adaptor pentru masina

Instructiuni de utilizare:

Incalzire :

Conectati cablul de alimentare la sursa de curent. (dupa caz , la priza sau la masina, folosind in acest sens adaptorul pentru masina)

2. Introduceti biberonul in incalzitor.

3. Introduceti apa in incalzitor (aprox 30 ml)

4. Rasuciti butonul la pozitia la care doriti ( incalzire lapte sau alimente)

5. Scoateti biberonul in momentul in care beculetul devine verde.

6. Scoateti cablul de alimentare din priza.

Sterilizare :

1 Conectati cablul de alimentare la sursa de curent. (dupa caz , la priza sau la masina, folosind in acest sens adaptorul pentru masina)

2. Introduceti recipientul suplimentar in incalzitor.

3. Introduceti apa (aprox 30 ml) , atat in recipient cat si in corpul incalzitorului.

4 Introduceti in recipient produsele pentru sterilizat , acoperiti cu capacul din dotare.

5.Rasuciti butonul in pozitia maxima

6 Indepartati recipientul din incalzitor cand becul devine verde.

### **Precautii**

1) Inainte de a hrani copilul, verificati intotdeauna temperatura apei, laptelui sau a mancarii copilului.

2) Acest incalzitor nu este o jucarie. Nu o lasati la indemana copiilor.

3) Cititi manualul inainte de utilizare.

4) Evitati expunerea direct sub razele solare sau langa surse de caldura, deasemenea nu instalati incalzitorul in spatii umede sau prafuite.

5) Nu sprijiniti obiecte pe cablul de alimentare sau direct pe incalzitor.

6) Nu utilizati adaptoare diferite de cele specificate in manualul de instructiuni sau diferite de cele din dotare.

7) In caz de furtuna, deconectati aparatul de la sursa de alimentare.

8) Curatati utilizand o carpa umeda. Nu folositi alcool, solventi, substante abrazive etc.

9) Nu efectuati reparatii la domiciliu. Interventia asupra produsului si utilizarea in neconcordanta, pot duce la pierderea garantiei.

10) Furnizorul nu este responsabil in cazul utilizarii sau manipularii produsului necorespunzator, neconform cu instructiunile din manual.

11) Priza trebuie sa fie in apropierea echipamentului si trebuie sa fie accesibila.